MITSUBISHI

0612872HH5306

三菱 業務用 ロスナイ　天吊カセット形加湿付

形名

LGH-25CKS3
LGH-50CKS3

取扱説明書

お客さま用



もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	2
特　長	2～3
各部のなまえとはたらき	3
使いかた	4
お手入れ	5～6
保守点検〔工事店さま用〕	6～7
「故障かな？」と思ったら	8
アフターサービス	8
仕　様	8

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

★ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
★お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(冷熱品)」とともに大切に保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	可燃性ガスが漏れた場合はコントロールスイッチを入・切しない （電気接点の火花により爆発する原因になります） 窓を開けて換気する
分解禁止	改造や必要以上の分解はしない （火災・感電・けがの原因になります）
水ぬれ禁止	製品を水につけたり、水をかけたりしない （火災や感電の恐れがあります）
指示に従い必ず行う	定格電圧、制御容量範囲で使用する （間違った電圧で使用すると火災や感電の原因になります）
	お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る （通電状態では感電やけがをすることがあります）
	異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」に相談する （異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります）
	凍結の恐れのある場所地域では、必ず凍結防止工事を行う （電磁弁、配管などが破損し、水漏れの原因になります）

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない （不完全燃焼による事故の原因になることがあります）
	冬期、室内を暖房しているとき、「普通換気」で運転しない （本体から結露水が天井面に滴下して、天井面を汚す恐れがあります）
	高温(40℃以上)や直接炎があたったり、油煙の多い場所では使用しない （火災の恐れがあります）
	機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含んだガスが発生する場所では使用しない （故障の原因になります）
指示に従い必ず行う	お手入れ後の部品の取付けは確実に行う （落下によりけがをすることがあります）
	お手入れの際は手袋を着用する （着用しないとけがの原因になります）
	長期間使用しないときは分電盤のブレーカーを切る （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）

特　長

最近のオフィス等は気密性が良く、冷暖房効果・しゃ音効果が高いというメリットがあります。
その反面、換気不足による室内空気の汚染・結露の発生などで健康を損なう心配があります。

そこでロスナイによる換気が必要になります。
ロスナイは…室外の空気を室内の温・湿度に近づけながら室内に給気するとともに、汚れた空気を室外に排気します。

主な特長

1 強制同時給排なので **新鮮空気**
強制同時給排機能によってきれいな外気を取り入れながら汚れた空気を排気します。だから室内の空気は新鮮です。

2 ロスナイエレメントの働きで **快適温度**
ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気しますので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。

3 熱ロスが少ないから **省エネ**
室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時の熱ロスが少なく、冷暖房費も節約できます。

4 特殊構造により **防音効果**
室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。

5 透湿膜式加湿エレメントによる **クリーンな加湿**
透湿膜式加湿エレメントを採用。水蒸気だけを透過させ白粉のないクリーンな加湿を実現します。

特　長　つづき

「ロスナイ換気」と「普通換気」とは

●「ロスナイ換気」とは・・・

室内空気をロスナイエレメントを通して室外に排気します。熱交換された外気が室内に供給されます。
冷暖房をしている夏・冬には「ロスナイ換気」で運転します。



●「普通換気」とは・・・

室内の汚れた空気をロスナイエレメントを通さずそのまま排気します。
熱交換を必要としない春・秋には「普通換気」で運転します。



各部のなまえとはたらき



使いかた

●暖房時、製品本体の結露防止のため「ロスナイ換気」で運転してください。
●冬期(加湿時期)に凍結する恐れのある地域では、必ず凍結防止用のヒーター(お客さま手配)の電源を入れてください。
●加湿付ロスナイを長期間運転しない場合は、加湿エレメント内の水を蒸発させるため、加湿運転を停止し、換気のみで累計24時間以上運転してください。運転しないと残留水が腐敗し異臭を生じることがあります。

システム部材（別売）のコントロールスイッチで、運転・停止・風量切換・機能切換・加湿「入」、「切」を行います。

●コントロールスイッチの取付工事・取扱説明書も合わせてご覧ください。

システム部材(別売)
コントロールスイッチ
(PZ-05SK3)



運転する　電源スイッチを入れる。（ランプ点灯）

風量を切り換える　風量切換スイッチで、「強」・「弱」を選択する。

機能を切り換える　機能切換スイッチで、「ロスナイ換気」と「普通換気」の切り換えを行う。

メ モ

●「普通換気」から「ロスナイ換気」に切り換えたり、「普通換気」の状態で電源スイッチを「切」にすると、ダンパーが閉まる音がしますが異常ではありません。

加湿する　加湿スイッチを入れる。（ランプ点灯）

※加湿器点検表示ランプ ・・・・・・　加湿器に故障・異常が生じたときに点灯する。

メ モ

●複数台運転中に加湿器点検表示ランプが点灯した場合には全ロスナイの加湿器を点検してください。

運転を止める　電源スイッチを切る。

風向き調整のしかた



パネル外枠に付いているルーバーで風向きを調整できます。
調整するときは、両手で両端を軽く持って調整する。

お願い

●ルーバーを片側だけ持って調整しない。
ルーバーが変形することがあります。

お手入れ

ロスナイの機能低下を防ぐため、エアフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ・ほこりを定期的に清掃してください。(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください)

目安　エアフィルター‥‥‥１年に１回以上
　　ロスナイエレメント‥２年に１回以上

⚠警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る

(通電状態では感電やけがをすることがあります)

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する
(着用しないとけがの原因になります)

お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
(落下によりけがをすることがあります)

各部品のはずしかた

1 パネル内枠を開ける



1. パネル内枠の両端を少し持ち上げる。
2. 銘板の矢印の方向に引きながらパネル外枠のピンからはずす。
3. 静かにパネル内枠を降ろす。

2 メンテカバーをはずす



1. メンテカバー取付板を90°回転させる。
　(25タイプ‥２か所、50タイプ‥３か所)
2. メンテカバーを手前に引いてはずす。

3 エアフィルターを取りはずす



ロスナイエレメントよりエアフィルターを取りはずす。
(２か所)

お願い

●エアフィルターを出すときロスナイエレメントの表面を傷つけないようにしてください。

エアフィルターの清掃

掃除機でほこりを吸い取る

汚れのひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸して押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かす。



●交換用のエアフィルターがシステム部材(別売)として用意されていますので、古くなったエアフィルターは交換してください。

●熱湯で洗ったり、もみ洗いはしない
●直接火にあてて乾かすことはしない

ロスナイエレメントの清掃

掃除機でロスナイエレメントの表面のごみ・ほこりを吸い取る。
掃除機のノズルは、ハケ付きのものを使用し、ハケを軽くあてて清掃する。



●掃除機のかたいノズルをあてない
　ロスナイエレメントの表面が傷つきます
●ロスナイエレメントは、絶対水洗いしない

パネル・グリルの清掃

中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭く
●洗剤が残らないようきれいな布で拭き取る。

●パネル内枠が天井材組込タイプは天井材に水分が付かないように清掃する。
●お手入れに下記の溶剤などを使用しない。変質・変色の原因になります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤)

お手入れ　つづき

取付けと確認



取りはずしと逆の順序で取付ける。
●エアフィルターに方向性はありません。傷つけないように入れる。
●パネル内枠を閉めるとき、仕切板をパネル内枠の端部にあてて閉める。
●パネル内枠を閉めた後、仕切板がパネル内枠からはみ出していないことを、ルーバーとパネル内枠の間から確認する。

保守点検【工事店さま用】

長い間ご使用いただくため、１年に１回を目安に下記の点検を工事店にご依頼ください。
■保守点検の際は、必ず分電盤のブレーカーを切る

点検部品	保守点検内容		保守を怠った場合
	点検項目	処置方法	
ストレーナ	ごみによる目づまりの点検	目づまりが生じている場合は洗浄	加湿不能
	Oリング亀裂の点検	亀裂が生じている場合は交換 ※注1	水漏れ
加湿エレメント	加湿エレメント表面からの漏水点検	加湿エレメント表面から水が吹き出す場合は交換 ※注2	水漏れ
	加湿エレメント表面のごみ・ほこり点検	ほこりで風路がふさがれている場合は掃除機にて傷つけないよう清掃または水洗いする	風量低下 加湿能力低下

※注1‥‥交換用Oリング：市販品 P22A、P20
※注2‥‥結露等により少量の水がでる場合がありますが異常ではありません。



清掃前の準備　必ず実施してください

1. 水漏れ対策をする。
　●加湿エレメント内の水がこぼれます。床にビニールシートを敷くなど水漏れ対策をしてください。
2. パネル内枠を開けて、点検バルブを閉める。

ストレーナ(フィルター)の清掃のしかた

1. ストレーナキャップを反時計回りに回してはずす。
2. フィルターに付着した汚れを水で洗い落とす。
3. ストレーナキャップを取付ける。

加湿エレメントの点検のしかた



ドレンパンと加湿エレメントホルダーの間から光をあて、加湿エレメントの表面にほこり等があり、風路がふさがれている場合は**加湿エレメントの取りはずしかた**に従って清掃を行ってください。

お願い

●加湿エレメントが見えにくい場合はドレンパンを軽く押してそのすきまから確認してください。

1 インテリアパネルをはずす



1. パネル内枠を開け、落下防止ワイヤー２本のネジをはずす。
2. パネル内枠をパネル外部からはずす。
3. パネル外枠の取付ネジ４本（５０タイプは６本）をはずして本体から取りはずす。

お願い

●ネジをはずすときは落下しないよう支えながら行ってください。

2 調節枠をはずす



1. 長穴のネジの部分までアルミテープをはがす。
2. 長穴のネジ４本（５０タイプは６本）をはずす。
3. 調節枠を本体から取り出す。

3 メンテカバーをはずす

各部品のはずしかた の2項(5ページ)参照

4 ロスナイエレメントをはずす



1. 取付板２本をはずす。（１本にネジ２か所はずす）
2. 加湿セパレートシートを加湿エレメントの下に入れる。（通常の位置のままロスナイエレメントを引き抜くと加湿セパレートシートが破損する恐れがあります）
3. ダンパー固定用ネジ２本をはずし、ダンパーを奥へ押す。（ロスナイエレメントを引き出すスペースを広くするため）
4. ロスナイエレメント部を両手で支えゆっくり引き抜く

お願い

●ロスナイエレメントを取り出すとき、スチロール部分に力を加えないでください。割れることがあります。

5 加湿エレメントホルダーをはずす



ネジ４本をはずして加湿エレメントホルダーをはずす

6 加湿エレメントから給水チューブをはずす



1. ホースバンドをつまんで加湿エレメントから約２cm下へずらす。
2. 加湿エレメントから給水チューブを抜く。

お願い

●減圧電磁弁から給水チューブを取りはずさないでください。
●給水チューブをはずすときは、チューブ内の水が排出されるため、本体内部のドレン受皿に水が落ちるようにしてください。

7 加湿エレメントを取り出す



1. 加湿エレメント内部に残った水をドレン受皿に落とす。（水が抜けるのに１分程度かかります）
2. 加湿エレメントを給水口を上にした状態で手前に取り出す。（内部に残った水が落ちることがあります）

加湿エレメントの水洗いのしかた



バケツなどに水を入れ加湿エレメントを４～５回揺らすように上・下させて、ごみ・ほこりを洗い流す。

●たわしでこすることはしないでください。
●直接ホースで水をかけないでください。（加湿エレメントが破損し、水漏れの原因となります）
●40℃以上の湯や洗剤は使用しないでください。

保守点検【工事店さま用】 つづき

加湿エレメントの取付けかた

取りはずしと逆の順序で取付ける。

●給水チューブは確実に接続する。
●調節枠長穴部はアルミテープでふさぐ。（確実にふさがないと空気漏れの原因になります）

点検後の確認

1. 点検バルブを必要に応じて開ける。
   ●夏期は加湿を必要としない場合が多いため、点検バルブを閉じておくことをおすすめします。
2. 冬期(加湿時期)は凍結防止用ヒーターの電源が入っているか確認する。
3. 試運転を行い、水漏れのないことを確認してください。

「故障かな？」と思ったら

次のような現象が生じた場合は、下記を参照してお客さま自身で処置をしてください。

現象	原因	処置
換気しない	●元電源が入っていない	●元電源を入れる
	●エアフィルター・ロスナイエレメントが目詰まりしている	●「お手入れ」に従って清掃する
加湿しない	●コントロールスイッチの加湿スイッチが「切」になっている	●「入」にする
	●給水されていない	●サービス弁または元栓を開く

※上記の処置をしても改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

異音がする、風が出ないなど異常があれば電源を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

●当社は、この業務用ロスナイの補修用性能部品を製造打切り後９年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

加湿エレメントの交換時期について

水道水内の不純物や混入物質が加湿エレメント内に堆積するため、加湿能力は徐々に低下します。

●使用過程において加湿量が少なくなった場合は、加湿エレメントの交換(お客さまご負担)を検討願います。
●交換時期については、運転時間・水質条件によって異なりますが、７年を目安としてください。

仕　様

形名	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格風量 (m^3/h)	温度交換効率 (%)	エンタルピー交換効率(%) 暖房時	エンタルピー交換効率(%) 冷房時	騒音 (dB)	質量 (kg)
LGH-25CKS3	50	143	250	72	64	58	34	42
	60	172	250	72	64	58	34	
LGH-50CKS3	50	244	500	73	62	56	38.5	52
	60	299	500	73	62	56	38.5	

※騒音値は無響室で測定したパネル真下 1.5mの値です。
※上記の値はロスナイ換気強ノッチ時の場合を示します。
※質量は加湿部満水時の値です。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。

業務用ロスナイ天吊カセット形加湿付
給水配管・ドレン配管工事のお願い

■ドレン配管および給水配管は下図に従って配管してください。
なお、サービス弁は製品側面の点検口からとどく範囲に設置してください。

■ドレン配管工事に際して、確実にドレンが排水されるよう必ず傾斜をつけて配管してください。(1/100 以上)

■製品本体が水平に取付けられていることを確認してください。水平でないとドレンが排水されない場合があります。(1° 以内)

■初期給水時、排水弁から配管工事等の不純物(切り粉、配管工事用切削油、洗浄液等)を十分排出してから給水してください。不純物を排出しないと減圧電磁弁の故障や加湿エレメントの機能低下の原因となります。

■試運転停止後、長期間(1か月以上)使用しない場合は加湿エレメント内の水を蒸発させるため、加湿器運転を停止し、換気のみで 24 時間以上運転してください。運転しないと残留水が腐敗し異臭を生じることがあります。